

SPACE DiVA チューナー CDT-1A


スリープタイマーの設定方法

設定時間経過時にスタンバイになる機能です。


スリープ時間は 30 分、60 分に設定ができます。

スリープタイマーを 30 分に設定する場合


1. メニューボタンを押し、左右ボタンで **TIMER** を選択して決定ボタンを押してください。




2. **SLEEP** が表示されます。決定ボタンを押してください。



3. 左右ボタンで点滅している **30M** を選択し、決定ボタンを 2 回押してください。



4. 設定が完了すると、チャンネル表示の左側に **S** がつきます。



* スリープタイマーとタイマープレイが両方設定されている場合はチャンネル表示の左側に [T] および [S] が表示されます。

* スリープタイマーはリモコンの **D ボタン** を押すことでも設定することができます。

D ボタン を押すたびに表示が切り替わります。

* スリープタイマーが設定時はリモコンの **D ボタン** を押すと残時間が表示されます。

* 残時間が表示されているときに、さらに **D ボタン** を押すとスリープタイマーが解除されます。

SPACE DiVA チューナー CDT-1A

タイマープレイの設定方法


本機の時刻は SPACE DiVA サービスの衛星を受信する事で自動補正されます。

時刻は[決定]ボタンを押す事で表示し、確認が可能です。


任意に設定をした曜日・時間に①設定したチャンネル・ボリュームへの切り替え、②スタンバイへの移行をする機能です。最大で 16 個の設定が記憶できます。

毎月曜日 午前 10:00 CH200 衛星受信 VOL30 でスタートさせる場合

1. メニューボタンを押し[左右]ボタンで **TIMER** を選択し[決定]ボタンを押してください。



2. [左右]ボタンで **TPLAY** を選択し、[決定]ボタンを押してください。




3. タイマー機能を有効にします。ON を選択して[決定]ボタンを 2 回押してください。



*OFF を設定すると、設定されているタイマーが無効になります。

4. タイマー番号を選択します。今回は **TIM01** を選択して[決定]ボタンを 2 回押してください。




*全てのタイマーを削除する場合は **CLEAR** を選択後に **Y** を選択して[決定]ボタンを押してください。すべての設定が削除されます。

5. 曜日を設定します。設定したい曜日を選択して[決定]ボタンを押してください。

今回は月曜日なので **MON** を選択して[決定]ボタンを押してください。

選択された曜日の左側に「*」がつき、曜日の点滅が停止します。



選択が完了したら左右ボタンで **NEXT** を選択して[決定]ボタンを押してください。


曜日参考 日:SUN 月:MON 火:TUE 水:WED 木:THU 金:FRI 土:SAT
全曜日:ALL

SPACE DiVA チューナー CDT-1A


* 便利な使い方：ALL を選択すると全ての曜日が一度に選択できます。

* 個別のタイマーを削除する場合は DELET を選択後に Y を選択して[決定]ボタンを押してください。選択した設定が削除されます。

6. 時間の設定をします。[左右]ボタンまたは[0~9]ボタンで時間を入力してください。設定が終わったら[決定]ボタンを押して。次に分を設定してください。分も時間と同様の操作になります。




7. 開始または停止の設定をします。[左右]ボタンで選択して決定ボタンを押してください。今回は開始なので START を選択して、[決定]ボタンを押してください。



* STOP を選択すると、設定した曜日・時刻にスタンバイ状態になります。


8. 音源の設定をします。衛星受信または外部入力ができます。[左右]ボタンで選択し[決定]ボタンを押してください。今回は衛星受信なので SAT を選択して、[決定]ボタンを2回押してください。



* EXINP を設定すると外部入力を再生します。

9. チャンネルとボリュームの設定をします。[左右]ボタンまたは[0~9]ボタンで入力します。チャンネルの設定が完了したら、ボリュームの設定をしてください。これでタイマープレイの設定は完了です。

タイマープレイが設定されている場合は、チャンネル表示の左側に[T]が表示されます。



* スリープタイマーとタイマープレイが両方設定されている場合はチャンネル表示の左側に[T]および[S]が表示されます。

* 同曜日・同時刻に複数のタイマーが設定されている場合は、タイミングによって有効になるタイマーが異なります。タイマーが正常機能しない場合、設定内容をご確認下さい。

ワンポイント：設定途中で前項目へ戻りたい場合は、本体前面の[機能]ボタンかリモコンの[戻る]ボタンで戻ります。